

라벨장착요령



첫째, 우측뒷면의 전원스위치를 끈 상태에서 록킹레버를 앞으로 당겨 해제 시킵니다.



둘째, 라벨롤을 거치용 바에 겁니다.



셋째, 라벨띠를 "U"자 형태로 구부려 라벨가이드의 가운데 바 사이로 끼웁니다.



넷째, 분리판유닛을 들어올린 후 라벨 띠를 두르고 안쪽 코일러의 3개의 발 사이에 걸친 다음 분리판 유닛을 내려놓습니다.



다섯째, 라벨띠를 가지런히 한 다음 록킹 레버를 들어올려 "딱" 소리 나며 잠기는 부분까지 지그시 밀어 올린 후 전원 스위치를 켵니다.

조작판 사용법

• **라벨길이조정** "UP"이나 "DOWN"버튼을 누르면 "분리길이LED(초록)"가 켜지고 이때 수치가 라벨 "분리길이설정치"로서 숫자를 키우고 줄이고 할 수 있습니다. 수치의 크기에 따라 분리되어 나와 멈추는 길이가 조정됩니다.

• **정상시에는 "카운터LED(빨강)"가 켜지며 라벨을 떼어낸 카운터수치가 표시됩니다. 이때 "카운터리셋"버튼을 누르면 수치가 "0"으로 됩니다.**

• **에러해제** 일정 시간이 지나도록 라벨감지가 이루어지지 않으면 모터회전이 멈추며 수치 표시부분이 깜빡이는데 이때 "카운터리셋"버튼을 누르면 해지됩니다.

• **속도조정** "UP"과 "DOWN"버튼을 동시에 약 5초정도 누르면 빨간색과 초록색 LED가 교대로 깜빡이는데 이때 나타난 수치가 모터속도입니다. 1-10까지 "UP"과 "DOWN"버튼을 이용해 조정합니다. (보통은 최대속도 "10"으로 셋팅되어 있습니다.)